

RESYS M40R

INSTALAÇÃO

A instalação deve ser confiada a pessoal qualificado. Antes da instalação, isolar a alimentação,

Conectar o aparelho como indicado no esquema seguinte (N.B. certas funcionalidades opcionais não necessitam de cablagem).

Durante a instalação, efectue as ligações mais curtas possíveis entre o relé e o núcleo diferencial.

Evite colocar a cablagem relé/núcleo diferencial em paralelo com condutores de força.

Evite colocar os núcleos diferenciais próximo de fontes de campo magnético intenso.

> Nota

Este relé diferencial obedece ao tipo A para o qual o disparo é assegurado por correntes alternas sinusóides e correntes pulsadas, quer sejam aplicadas repentinamente ou variando lentamente. Além disso, este produto está imunizado contra as perturbações.


Este relé deve ser instalado respeitando a regulamentação em vigor.

Deve ser realizado um controlo periódico do aparelho, de modo a satisfazer a regulamentação.

> Função Teste

Piscar do gráfico de barras		
Activação Led "Trip" e relé "Alarme"		
> Controlo permanente		
Teste OK	NÃO	NÃO
Entrada do toro em curto-circuito	NÃO	NÃO
Ruptura da ligação Relé/Toro	SIM	NÃO
> Activação botão "Teste" (Premir (>1 s) ou botão externo)		
Teste OK	SIM	SIM
Entrada do toro em curto-circuito	NÃO	NÃO
Ruptura da ligação Relé/Toro	SIM	NÃO

> Descrição da face




- 1 Regulação I∆n
- 2 Led verde de ligação "ON"
- 3 Botão de pressão "RESET"
- 4 Led vermelho de alarme "TRIP"
- Gráfico de barras de LED (% x I∆n)
- -⑦ 6 Botão de pressão "TEST"
 - 7 Regulação temporização
- Para uma regulação l∆n de 30 mA, a temporização é fixada em 0 (instantânea) e não se pode modificar.
- O aparelho é configurado em regulação de fábrica a 30 mA/0 s. Estes valores podem ser modificados consoante a necessidade de operação. Juntamente com o aparelho, é fornecido um selo plástico para bloquear a tampa de protecção, de modo a salvaguardar as parametrizações

Manual de instruções

Relé diferencial Tipos A e AC com religação automática

ESQUEMA DE LIGAÇÃO




* Alimentação bi-tensão disponível unicamente no modelo 115 / 230 VAC. Para Us=115 VAC, conectar a alimentação nos termi-nais 6 e 7. Para as outras possibilidades de alimentação, cablar entre 5 e 7.

Os relés de saída são indicados no estado não excitado (por exemplo como se a alimentação auxiliar não estiver presente). O condutor de protecção não deve passar no núcleo. Para as aplicações monofásicas, só a fase e o neutro devem passar através do núcleo.

- ** Cablagem: Para distâncias > 1 m, utilize um par retorcido para a ligação entre o relé e o núcleo.
- *** O relé RESYS M40R deve ser associado a um aparelho de corte com disparo automático/ligação automática: um interruptor motorizado; um aparelho dotado de um dispositivo de disparo com falta de tensão; um contactor.

Se o aparelho não funcionar correctamente, verificar se todas as ligações estão correctas.

DIMENSÕES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação Us (5, 6, 7): 115/230, 400 VAC (85 - 115% de Us) (ver esquema de ligação). Todas as alimentações AC são isoladas galvani-camente com as entradas núcleo, TESTE e RESET.

- Frequência: 50/60 Hz (Alimentação AC)
- Isolamento: sobretensão cat. III
- Tensão de choque:
 2,5 kV (Alimentação 115 VAC)
 (1,2 kV/ 50 µs) IEC 60664
 4 kV (Alimentação 230 e 400 VAC)
- Consumo (máx.): 6 VA (Alimentação AC) 5 W (Alimentação DC)
- Corrente residual medida:
 0 a 30 A (15-400 Hz) (via núcleo externo de relação 600:
 1 ligada nos terminais 8 e 9)
- Sensibilidade I∆n: 30, 100, 300, 500 mA, 1, 3, 5, 10, 30 A (regulável)
- Precisão de disparo: 80 90% de l∆n
- Valor de reset: ≈ 85% do limiar de disparo
- Temporização I∆s: 0*, 60, 150, 300, 500, 800 ms, 1, 4, 10 s (regulável) *temporização para "0" ou "Instantânea < 25 ms para corrente residual @ 5 x I∆n.
- Tempo de reset:
- < 2 s (após supressão da alimentação auxiliar)
- Indicação dos Leds:
- Presença alimentação: verde Gráfico de barras: 3 x verde (30, 50 e 70% do valor de limiar regulado)
- Disparo: vermelho
- Temperatura de funcionamento: -20 a +55 °C
- Temperatura de armazenagem: -30 a +70 °C
- Humidade relativa: +95 %

SAÍDAS

- Número de contactos: 1 relé de contacto inversor
 1 relé de contacto simples
- Tipo de contacto: Alarme 1 (12,13,14) AC1 (250 V) 8 A (2000 VA) AC15 (250 V) 2,5 A DC1 (25 V) 8 A (200 W) Alarme 2 (10,11) AC1 (250 V) 6 A (1500 VA) AC1 (250 V) 6 A (1500 VA) DC1 (25 V) 6 A (150 W)
- Vida útil≥ 150 000 operações em carga nominal
- Tensão dieléctrica: 2 kV AC (rms) IEC 60947-1
- Tensão de choque: 4 kV (1,2 kV/50 µs) IEC 60664
- Teste e Reset à distância (1, 2, 3): Com contacto N.O. botão de pressão) Tempo mín. de ligação: ≥ 80 ms

 Reactivação:
 N.º de tentativas de reactivação automática: 6 máx. Intervalo entre 2 reactivações: 7,5 - 15 - 30 - 60 - 120 - 240 s Reposição a zero do contador de tentativas de reactiva-ção automática (tcr): 15 min.

- Caixa: cinzenta, ignífuga, Lexan UL94 VO
- **Peso:** ≈ 190 g
- Montagem: em calha DIN simétrica 35 mm (BS5584 : 1978 EN50 002 DIN 46277-3)
- Terminal de ligação: ≤ 2,5 mm² flexível, ≤ 4 mm² rígido
- Homologações:

Homologações: Conformidade com IEC 60755, 60947, 61543, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-12, 61000-4-16. Conformidade CE. CISPR 22.

Referência

4941 3724

4950 6300

> Referências: 115/230 VAC


Alimentação auxiliar:

ΔIC - Ø 300 mm

400 VAC	4941 3741
> Acessórios	
Núcleos (C.T.):	
ΔIC - Ø 15 mm	4950 6015
ΔIC - Ø 30 mm	4950 6030
ΔIC - Ø 50 mm	4950 6050
ΔIC - Ø 80 mm	4950 6080
ΔIC - Ø 120 mm	4950 6120
ΔIC - Ø 200 mm	4950 6200

Utilização de núcleos ≥ 120 mm: regulação l∆n mín.= 300 mA. Outros núcleos: consultar-nos.

DIAGRAMA FUNCIONAL



- Após o disparo do RESYS, a 1.ª tentativa de reactivação (#1) ocorre depois de terminada a temporização ta. Se o problema persistir, após a temporização $\Delta t,$ o aparelho desactiva-se novamente e a 2.ª tentativa de reactivação (#2) é iniciada. O aparelho realiza até 6 tentativas (com intervalos diferentes) de reinicialização do alarme e, em seguida, permanece em modo de alarme até à validação manual.
- Se, após a reactivação do aparelho, o problema tiver desaparecido, o aparelho permanece no estado de repouso e o contador de tentativas de reactivação tcr é reposto a zero 15 minutos depois.

NOTA: O LED vermelho de alarme «TRIP» pisca durante cerca de 2 segundos antes de terminar a temporização ta, de modo a prevenir o utilizador de uma tentativa de reactivação.